




Mientras su filtro este funcionando, el agua de su alberca esta siendo desviada hacia su sistema solar. La energía del sol es absorbida por la fuerte actuación de los colectores de Suntrek. ... GRATIS. Simplemente ajuste la temperatura deseada en el Control del Termostato Automático y su sistema Suntrek mantendrá su temperatura deseada en la alberca (82 86 grados) y su temperatura de su spa (90 103 grados) Primavera, Verano, y Otoño.

**Todo lo que usted tiene que hacer es relajarse, hacer ejercicio, y disfrutar de su alberca y spa caliente.**

### Componentes de equipo solar para alberca:

- 1. Su Existente Bomba de Circulación**  
Empuja el agua a través de sus colectores solares.
- 2. Su Existente Filtro de Alberca.**  
Limpia el agua de la alberca y mantiene el sistema solar limpio de escombros.
- 3. Válvula Solar y Motor**  
Desvía el flujo del agua hacia los colectores solares.
- 4. Control Solar Automático.**  
Automáticamente mantiene la temperatura deseada para su alberca o spa.
- 5. Censor de Temperatura de Agua**  
Informa al control solar que su alberca/spa requiere más calor o ha llegado a su temperatura deseada.
- 6. Censor de Temperatura Solar ( en el techo)**  
Avisa al Control Solar cuando la energía solar esta disponible.
- 7. Válvulas ( dos )**  
Impide el flujo del sistema.
- 8. Válvula Aspirador De Alivio ( en el techo)**  
Automáticamente permite que el agua en los colectores solares se vacíe para atrás a la alberca diariamente.

Agua Fría De La Alberca  
Agua Tibia Calentada Por El Sol  
Circunvalación Solar



A la alberca ó  
calentador de gas